


ADLER Ferrodue

41180 ff



Termékleírás

Minőségi, vízalapú rozsdásodás elleni alapozó és fedőlakk. Speciális alapozás nem szükséges. A csöpögés-biztos, tixotróp kialakítás nagy rétegvastagságot biztosít, továbbá nem szükséges speciális rozsdavédő lakk felhordása. Kiváló rozsdavédelem. Kifejezetten jó időjárás-állóság. Könnyű feldolgozás.

Alkalmazási területek

Az összes vas- és acélelem, továbbá cink és alumínium, kül- és beltéren egyaránt. Bádogtetőkhöz az ADLER Ferro GSX 54120 ff lakkot ajánljuk.

Felhordás

Festés (akril ecset), hengerezés, szórás

Felület-előkészítés

A felület tiszta, száraz, taszító anyagoktól mentes kell legyen, valamint a következő bevonatokhoz való alkalmasságát és hordozóképességét ellenőrizni kell!

Új festés:

Vas és acél:

Az olaj- és zsírmaradványokat távolítsa el az ADLER zsíroldó 80394-gyel. Tiszta vízzel öblítse le.

Cink, alumínium és egyéb, vasat nem tartalmazó fémek:

Csiszoló gyapjúval és ADLER zsíroldó 80394-gyel csiszolja matta. tiszta vízzel öblítse le.

Kemény PVC és különböző műanyagok:

Csiszoló gyapjúval csiszolja le

A számos különféle műanyag miatt tapadásellenőrzés ajánlott. (Nem alkalmas pl.: polipropilén és polietilén).

Az eloxált alumíniumot és nemesacélt jól megcsiszolni és ADLER 2K-Epoxigrund 68304-gyel lealapozni (lásd Műszaki adatlap)

Felújítási festés:

Távolítsa el a koszt, rozsdát valamint a laza rétegeket. A rozsdáshelyeket egyszer erősen kenje át ADLER Ferroblock 41108 lakkal. Az oda tapadt régi rétegeket csiszolja le.

Alapozás

Egyszer vastagon hordjon fel ADLER Ferrodue 41180 ff lakkot

Szárazréteg kb. 50 µm

Köztes bevonat

1 x ADLER Ferrodue 41180 ff vastagon felhordani
(csak a külterületi vasnál és acélnál szükséges)
Szárazréteg kb. 50 µm

Fedőbevonat

Egyszer vastagon hordjon fel ADLER Ferrodue 41180 ff lakkot
Szárazréteg kb. 50 µm

Teljes szárazréteg-vastagság vasnál és acélnál: legalább 150 µm, különben legalább 100 µm.

Különleges felhasználás**Beltéri fa – új bevonat:**

Alapozás – szükség esetén: 1 x ADLER Acryl-Holzgrund Weiß 41001

Éjszaka száradni hagyni a szigeteléshez (vö. Az ADLER Acryl-Holzgrund adatlappal)

Fedőbevonat: 2 x Ferrodue 41180 ff a kívánt színárnyalatban
Köztes száradás: kb. 6 óra

Beltéri fa – Szanáló bevonat:

Alapozó előkezelés:

A lepergő, nem tartó bevonatot rézdrót kefével, ill. csiszolással eltávolítani, a jól tapadó régi bevonatokat felcsiszolni (Szemcsézettség: 80).

Alapozás – szükség esetén: 1 x ADLER Acryl-Holzgrund Weiß 41001

Éjszaka száradni hagyni a szigeteléshez (vö. Az ADLER Acryl-Holzgrund adatlappal)

2 x Ferrodue 41180 ff a kívánt színárnyalatban

Köztes száradás: kb. 6 óra

Legalább 6 óra

Mindenképp kerülendő az eső vagy dér általi idő előtti vízterhelést!

Száradási idő

(Szobahőmérséklet 20 °C)

Hígítás

Víz; az összeállított keverék festésre kész.

Szóráshoz hígítsa fel 10 – 20 % vízzel.

Feldolgozási- és felületi hőmérséklet

Legalább + 10 °C

A magas páratartalom és/vagy az alacsony hőmérsékletek késleltetik a száradást.

Munkaeszközök

Használat után azonnal tisztítsa le vízzel. Az odaszáradt festékmaradványokat ADLER pácoló Rote Krähe 95125-tel távolítsa el.

Kiadósság (rétegenként)

kb. 8 m²/l

Csomagolás

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen

Eltarthatóság

3 év eredetileg lezárt csomagolásokban

Színtónus

Fehér W10		41180
Bázis W20		41181
Bázis W25		41182
Bázis W30		41183
Bázis Y		41184
Bázis R		41185
Ezüstszürke	RAL 7001	41171
Mohazöld	RAL 6005	41176
Fekete		41177

További színtónusok az ADLER színkeverő rendszeren keresztül keverhetők ki.

Biztonsági megjegyzések**Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot!**

Kevés káros anyagot tartalmazó termékek felhasználásánál is figyelembe kell venni a szokásos biztonsági intézkedéseket.