


ADLER Antikpatina

10570 ff


Leírás

Alkoholos alapú pigmentes lazúr különböző antik hatások eléréséhez.

Alapozásként egyaránt megfelelnek oldószer tartalmú lakkrendszerek (pl. ADLER Tiropur 25401 ff, ADLER Legnopur 26211 ff), valamint maguktól térhálósodó vagy külső térhálósítóval ellátott vizes lakkrendszerek (pl. ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff).

Valamennyi színárnyalat egymással keverhető és szükség esetén **ADLER Antikpatina Farblos 10580** anyaggal világosítható.

Alkalmazási területek

Az antik hatás eléréséhez bútorok és egyéb beltéri elemek friss lakkozásánál.

Feldolgozás

- **Az alapfelület pácolása a kívánt alapszínben**

A túlevelű fafajtákhoz az ADLER Aqua-Positiv 13001 ff vagy az ADLER Aqua-Alpin 11451 ff alkalmazását javasoljuk, lombhullató fafajtákhoz az ADLER Aqua-Classic 13301 ff vagy az ADLER Aqua-Neoantik 14471 ff pácok használatát; a felsorolt pácoknál éppúgy használhatók vízzel hígítható, mint oldószert tartalmazó lakkok.

- **A lepácolt és megszáradt felületek alapozása**

A lepácolt felületet alaposan meg kell szárítani és azt az alapfelület anyagának szívóképességétől, ill. a mindenkor kívánt hatástól függően 1 – 2 x le kell alapozni. Köztes csiszolással. Az adatlapokon feltüntetett hígítási arányokat be kell tartani.

Javasoljuk, hogy a felhasználást követő köztes csiszolást leghamarabb kb. 1 óra száradási idő elteltével szobahőmérsékleten, de lehetőleg inkább egy éjszakai száradás után, 280-as szemcsézettséggel vegezze el; ezt követően a felületeket csiszolókendővel (pl. Scotch Brite, gyártó cég: 3 M) át kell csiszolni.

Amennyiben rövidebb köztes száradási idő mellett döntene, úgy az ADLER Antikpatina 10570 ff anyagot nehezebben tudja eltávolítani a felületről.

Kefélt felületeknél a köztes csiszolást csiszolókendővel kell elvégezni.

- **Antik hatás elérése**

Az ADLER Antikpatina 10570 ff anyagot használat előtt jól fel kell rázni vagy fel kell keverni; így a Patina hígan folyó és felhordásra alkalmassá tehető. A pácok egymással keverhetők és az ADLER Antikpatina farblos 10580 anyaggal világosíthatók.

Az ADLER Antikpatina anyagot egyenletesen és nem túl vastagon kell felhordani szórási eljárással (**préslevegős szórás: fúvóka mérete 1,5 - 1,8 mm, szórási nyomás 1,5 bar**) a röviden azelőtt lecsiszolt felületre. Kb. 20 perc száradási idő elteltével szobahőmérsékleten a Patina anyagot a kiemelkedő helyekről egy csiszolópapírral (280-as szemcsézettség) kell ledörzsölni; ezt követően szükség esetén egy csiszolókendővel könnyen meg lehet azt ismételni. Az így feldolgozott Patina megmarad a mélyedésekben és a formázott felületek szögleteiben és ezzel a munkadarabnak megadja a kívánt antik jelleget.

Az ADLER Antikpatina 10570 ff anyag túl vastagon való felhordását el kell kerülni. Ennek figyelmen kívül hagyása gyengítheti a gyengébb tapadó hatását.

- **A felületek fedőlakkozása**

A záró fedőlakkozást normális mennyiségű lakkal (vö. a felhasznált lakk műszaki adatlapjával) kell elvégezni; ne használjon túl vékony réteget.

A köztes rétegek jó tapadásához fontos, hogy a köztes csiszolás, az ADLER Antikpatina 10570 ff anyag arra következő felhordását és lecsiszolását, valamint a fedőlakkozást 8 órán belül elvégezzék. A hosszabb várakozási idő csökkentheti a tapadást.

Kérjük, vegye figyelembe az érintett **Biztonságtechnikai adatlapot**.

További útmutatások

Világosítás / Higítás	ADLER Antikpatina Farblos 10580
A munkaeszközök tisztítása	Acetonnal vagy ADLER Nitro-Verdünnung 80001 anyaggal

Kiszerezés

750 ml, 5 l

Eltarthatóság

1 év eredeti lezárt csomagolásban.

Színárnyalatok

Crème (krémszínű)	10571
Beige (bézsszínű)	10572
Grau (szürke)	10573
Dunkelbraun (sötétbarna)	10574
Rotbraun (vörösésbarna)	10576