

PARETI & PAVIMENTO

ADLER EFFETTO BAITA ALPIN

L'effetto Shabby-Chick sta ai mobili di design come l'effetto baita alpina sta alle facciate in legno. Entrambi gli utilizzi hanno in comune la creazione di un effetto speciale solamente con l'applicazione di diverse mani di colore. Cosa si nasconde quindi dietro l'effetto baita alpina?

Le baite alpine sono sottoposte ai raggi UV ed agli agenti atmosferici lungo tutto il corso dell'anno. Ciò porta alla formazione veloce di facciate in legno ingrigite oppure bruciate che mostrano però interessanti giochi cromatici. Certo, un risultato simile richiede tempo e pazienza perché un risultato così non si ottiene in una notte. Oppure sì? Con il nuovo effetto baita alpina di ADLER potete creare questo effetto su legno nuovo ed in maniera completamente personalizzabile secondo il proprio gusto personale, in pochi passi. Inoltre, non avrete bisogno di alcun prodotto speciale bensì semplicemente di Pullex 3in1-Lasur in due colorazioni diverse. Di seguito vi spieghiamo come fare, passo per passo:

26.01.2017

Prodotti utilizzati



Spezialpinsel Solvamaxx Plus



Messingdrahtbürste 4-reihig

Passi



Passo 1: preparazione

Spazzolate il legno di abete rosso non trattato utilizzando una macchina apposita oppure utilizzate del legno di abete già spazzolato. La superficie da verniciare deve essere asciutta, pulita e priva da residui di polvere. Per questo esempio abbiamo utilizzato **Pullex 3in1 Lasur** nelle tonalità RAL 9005 Tiefschwarz e nella colorazione Teak.



Passo 2: prima mano

Applicate a pennello il prodotto Pullex 3in1 nella colorazione RAL 9005 nero profondo sui pannelli in abete spazzolato. L'applicazione sarà più facile utilizzando il pennello **Solvamaxx-Pinsel**. Iniziate a dipingere dagli angoli.



Ora potete procedere sulla superficie maggiore dipingendo bagnato su bagnato. Lasciate asciugare le tavole dalle 4 alle 6 ore. Dopo questo lasso di tempo il legno risulterà ancora bagnato.



Passo 3: spazzolatura

O
Spazzolate il legno ancora bagnato. Il risultato migliore si ottiene procedendo a mano con una spazzola di ferro. Potete lavorare tranquillamente anche nella direzione contraria alle fibre. Eliminate la polvere di carteggiatura e lasciate asciugare il legno per 6 ore.

0



Passo 4: seconda mano

La seconda mano viene data con il prodotto Pullex 3in1-Lasur nella colorazione Teak che conferirà al legno una nota rossastra. Procedete come per la prima mano: prima gli angoli...



...poi la superficie intera. (Le tavole vernicate devono essere lasciate asciugare per una notte 12 ore).

0



Ecco a voi l'effetto baita alpina, ispirato all'effetto rossiccio delle baite bruciate dal sole!

Varianti ulteriori

Per un effetto più tendente al marrone ed al giallo potete utilizzare la combinazione di Pullex 3in1-Lasur nella colorazione RAL 9005 Tiefschwarz seguito da una seconda mano in Kiefer.

Desiderate invece una superficie chiara ed ingrigita? Allora combinate Pullex 3in1-Lasur nella tonalità RAL 7036 Platingrau con il colore ST 05/4 Silberrücken.

Prodotti utilizzati

Pullex 3in1 Lasur:

Variante 1: RAL 9005 Tiefschwarz e Teak

Variante 2: RAL 9005 Tiefschwarz e Kiefer

Variante 3: RAL 7036 Platingrau e ST 05/4 Silberrücken.

[Vai a vedere il video >>](#)

Titolo



