

FAI-DA-TE/BRICOLAGGIO

# Termosifoni perfetti con ADLER VariColor

**ADLER Vi mostra come rinnovare i Vostri termosifoni velocemente e con facilità, con ADLER VariColor.**

Il Vostro termosifone appare vecchio, ingiallito e la vernice cade a pezzi? Nessun problema! Una mano veloce con ADLER VariColor e la magia è fatta! Questa vernice a base d'acqua e amica dell'ambiente! Facile da applicare e resistente fino a 100 gradi – il Vostro termosifone non ingiallirà più e resterà pulito e brillante per molti anni!

📅 13.06.2013

## Prodotti utilizzati


Vivido Varicolor



Abdeckband Pro Tape Gold 488



Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaarroller




Steckbügel für Lackroller



Farbwanne Kunststoff

---



Schleifvlies 150x230 mm

---



Finishpapier Bogen

## Passi



### Passo 1 – Preparazione

Proteggete il pavimento da eventuali gocce di colore con un telo protettivo. Le parti del termosifone che non devono essere verniciate possono invece essere protette con del nastro adesivo.



### Passo 2 – Pulire e carteggiare

Prima di iniziare, il termosifone deve essere ben pulito. Le macchie più ostinate possono essere rimosse agevolmente con **ADLER Entfetter** utilizzando un panno di cotone.

Risciacquare quindi con acqua.

A questo punto, si può carteggiare: a questo scopo utilizzate della carta abrasiva di grana 220. Per evitare che in seguito, con la verniciatura, si creino irregolarità nella superficie, è importante ripulire a fondo il metallo da ogni residuo di polvere.



### **Passo 3 – prima mano**

Mescolare bene **ADLER VariColor** e rovesciarlo in un recipiente per pittura. I termosifoni irregolari sono facilmente verniciabili utilizzando un pennello. Per le superfici piatte invece è consigliato l'uso di un rullo.

Lavorate dall'alto verso il basso. **ADLER VariColor** ha uno scorrimento ottimale. Non rimarrà nessun segno di pennellata! Lavorate in maniera rapida, non ripassate dove avete già verniciato in quanto **ADLER VariColor** asciuga molto velocemente e Vi ritrovereste segni antiestetici.



### **Passo 4 – seconda mano**

Dopo 5-6 ore la vernice della prima mano sarà perfettamente asciutta. Ora potete procedere con la seconda mano. Non è necessario carteggiare nuovamente, a meno che non si siano formati segni di pennellate, e desideriate rimuoverle!



**Il risultato**

0

# Titolo

