

PARETI & PAVIMENTO

Verniciatura di porte con ADLER VariColor

**Cambiate il colore delle vostre porte per un nuovo
splendore**

Ogni tanto le porte della nostra casa necessitano di una rinnovata, sia per correggere delle piccole imperfezioni o semplicemente perché si ha voglia di cambiare l'aspetto dei propri ambienti. ADLER VariColor è lo smalto giusto! ADLER vi fa vedere come cambiare l'aspetto delle vostre porte con pochi semplici passi:

 23.07.2013

Prodotti utilizzati



Vivido Varicolor

Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaaroller



Farbwanne Kunststoff



Abdeckband Pro Tape Gold 488



Finishpapier Bogen




Schleifschwamm schwarz




Exzinterschleifpapier Abranet

Passi



Passo 1: Preparazione

Per iniziare sfilate la porta dai supporti ed appoggiate la su dei cavalletti.



Svitate quindi la maniglia e le guarnizioni.



Consiglio pratico:

Prima di iniziare montare due grosse viti sul lato superiore ed inferiore della porta. In questo modo sarà più facile girarla per poter continuare il lavoro sull'altro lato senza dover asciugare la completa asciugatura della vernice.



Passo 2: Carteggiatura

Carteggiare gli strati di vernice vecchia sulla superficie con una **ballerina** (grana 120). Nelle parti più difficili usare una carta abrasiva normale. Eliminare quindi con una spazzola i residui di polvere. Proteggere il vetro della porta stessa utilizzando del nastro adesivo e della carta



Passo 3: Spatolare i buchi


Eventuali danni e buchi nel legno possono essere facilmente corretti con **ADLER Feinspachtel**. Applicare, spatolare e dopo un minimo di asciugatura carteggiare.



Passo 4: Verniciare

Mescolare **ADLER VariColor** molto bene e travasarlo in una vaschetta. Iniziare dai lati aiutandovi con un pennello. Per le parti più ampie usare un rullo. Grazie alle viti potete girare la porta subito dopo la verniciatura per poter continuare sul lato opposto. Lavorate rapidamente bagnato su bagnato. Non ripassare sulle parti già colorate: ADLER VariColor asciuga molto rapidamente e la conseguenza sarebbero antiestetiche striature. Lasciar asciugare dalle cinque alle sei ore.

0




Passo 5: Carteggiatura intermedia e seconda mano

Prima di procedere con la seconda mano è necessario carteggiare la superficie con una **carta abrasiva** di grana 220. Anche in questo caso togliere ogni residuo di polvere!

Quindi applicare la seconda mano.

0



ADLER consiglio di decorazione

Per rendere la porta ancor più bella si possono verniciare gli spigoli in un secondo colore. In questo caso abbiamo utilizzato il colore RAL 1033 Giallo Dhalien.

Altri trucchi e suggerimenti con ADLER VariColor:

[Verniciare un mobile con ADLER VariColor](#)

[Verniciare termosifoni con ADLER VariColor](#)

[Verniciare una panchina con ADLER VariColor](#)

Titolo

