

FAI-DA-TE/BRICOLAGGIO

Verniciare un lampadario con ADLER VariColor

Poca spesa tanta resa con ADLER VariColor...

Chi non vorrebbe abbellire la propria casa con dei pezzi firmati ed unici? Attualmente vanno di moda dei lampadari industriali, grandi, che creano l'atmosfera "loft" moderno anche in case piccole. Questi lampadari sono disponibili a prezzi bassi e la cosa migliore: Con **ADLER VariColor** si può scegliere un colore qualsiasi per renderli più personali. Lo smalto colorato a base d'acqua è resistente al calore fino a 100°C e presenta un ottimo aggrappaggio sui diversi supporti. Ciò significa che né il calore né superfici in metallo già verniciato possono frenare questo smalto tutt'fare. ADLER vi fa vedere come si fa:

📅 18.12.2013

Prodotti utilizzati

Vivido Varicolor



Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaarroller



Abdeckband Pro Tape Gold 488



Finishpapier Bogen

Passi



Passo 1 - Preparazione

Coprire bene con della carta o dei teli in plastica. Smontare completamente il lampadario, in quanto sia possibile. Proteggere da schizzi di smalto la sospensione ed il cavo usando il nastro adesivo.

Di solito il supporto deve essere carteggiato con grana 240. Nel nostro caso il lampadario ha già una superficie ruvida, quindi si può saltare questo passo ed iniziare con i lavori di verniciatura.



Passo 2 - la prima mano di smalto

Mescolare bene ADLER VariColor. Per l'applicazione a rullo rovesciare lo smalto in una vaschetta. Le parti lisce e piane possono essere verniciate con il rullo. Lavorare abbastanza velocemente bagnato su bagnato. Far asciugare abbastanza la superficie per evitare imperfezioni come le striature.



Per le parti intorno alla sospensione ed il cavo usare un **pennello per vernici all'acqua**. Il tempo di asciugatura per la prima mano è di 5-6 ore (dipende dalla temperatura e dall'aerazione dell'ambiente). Lavare gli attrezzi con l'acqua, eventualmente con un po' di sapone.



Passo 3 - Carteggiatura

Prima dell'applicazione carteggiare la superficie con grana 240. Così "spariscono" eventuali striature, eccedenze o altre imperfezioni.



Passo 4 - Seconda mano di smalto

Ora applicare la seconda mano per ottenere un risultato ottimale e ben coprente. Far asciugare lo smalto per 5-6 ore. **ADLER VariColor** è uno smalto applicabile in maniera facile e ottimale. Il risultato dimostra quanto la superficie sia liscia ed uniforme!

Titolo



