


sporche e grasse						
Cura	Legno-Pflegeöl	Legno- Pflegeöl	Legno- Pflegeöl	Legno- Wachs	Clean- Möbelpflege Plus	Clean- Möbelpflege Plus

Buono a sapersi:

Quando si pulisce, usare un panno asciutto, morbido e senza fibre. Si raccomanda di non usare panni in microfibra - questi agiscono come carta vetrata fine e distruggono la superficie oliata! La Linea Legno di ADLER ù composta da prodotti a base di materie prime naturali e pregiate. L'essiccazione avviene quindi principalmente attraverso l'assorbimento dell'ossigeno atmosferico. Pertanto, assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione.

Passi



Pulizia corretta

Per rimuovere lo sporco leggero come le impronte delle dita, consigliamo il nostro detergente per mobili **ADLER Clean-Möbelreiniger**. In alternativa, potete anche pulire le superfici con un panno umido e aggiungere all'acqua di pulizia un detergente domestico delicato. **Infine asciugare le superfici!**

In caso di superfici molto sporche e grasse, pulire la superficie con un panno inumidito con **ADLER Legno-Reiniger** – il detergente penetra in profondità nella superficie oliata e rimuove lo sporco e i residui di grasso. Asciugare poi con un panno.

Buono a sapersi: Non usare detersivi aggressivi con additivi come ammoniaca, alcol ed emollienti. Lo stesso vale per i detersivi con additivi abrasivi.



Cura corretta

Non tutti i prodotti Legno richiedono la stessa cura. Pertanto, di seguito vengono descritte in modo più dettagliato tre **diverse modalità di cura**. Come prima cosa, assicurarsi che la superficie da curare sia asciutta e priva di polvere e grasso.



Inumidire il panno con **ADLER Legno-Pflegeöl** e distribuire l'olio sulla superficie in uno strato sottile ed omogeneo. Lasciare asciugare la superficie per circa 5 minuti. Rimuovere l'eccesso strofinandolo nella direzione delle fibre del legno.



La cura viene effettuata con il materiale originale. Inumidire il panno di cura con la cera **ADLER Legno-Wachs** e stendere la cera in modo sottile e uniforme sulla superficie. Dopo l'applicazione, asciugare immediatamente l'eccesso nella direzione della fibra del legno. Dopo l'asciugatura durante la notte, la cera può essere lucidata di nuovo con il panno di cura o spazzolata con una spazzola speciale per cera, se necessario. **Questo darà alla superficie una lucentezza setosa!**



Per una cura delicata delle superfici intatte, consigliamo di applicare **ADLER Clean-Möbelpflege Plus** dopo la pulizia con **ADLER Clean-Möbelreiniger**. **Pulire le superfici con un panno asciutto subito dopo aver applicato il prodotto di cura!**

Buono a sapersi: **ADLER Clean-Möbelpflege Plus** non deve essere usato su superfici di mobili danneggiate o crepate.

Per indicazioni più precise sulla lavorazione, consultare le corrispondenti istruzioni per la cura dei mobili trattati con **ADLER Legno-Hartwachsöl**, **Legno-Wachs**, **Legno-Öl** bzw. **Legno-Color**, **Legno Dura-Öl** o **Legno Aqua-Öl**.

Titolo

