


## ADLER Medicolor

## 40381

Pittura antibatterica per l'interno



### Descrizione del prodotto

Grazie alla modificazione con nano-strutture d'argento pittura con effetto antibatterico, riduce la formazione di muffa, per pareti interne nei locali sanitari, nell'ambito wellness e privato.

### Caratteristiche particolari

Privo di emissioni e solventi, privo di ammorbidenti, inodore, resa elevata, non forma gocce, altre tinte raggiungibili tramite il sistema tintometrico ADLER Color



Adatto a persone allergiche

### Caratteristiche secondo la Normativa austriaca ÖNORM EN 13300

Abrasiono bagnata: Gruppo di classificazione 2  
Potere coprente: Gruppo di classificazione 1 (7m<sup>2</sup>/l)  
Grado di brillantezza: opaco profondo  
Dimensione particelle massima: fino (< 100 µm)

### Campi di utilizzazione

Pittura per muri e soffitti di calcestruzzo, gesso, carta da parati nonché su strati di idropitture e pitture minerali, soprattutto in studi medici, ospedali, case di riposo, scuole e asili ecc. e nell'ambito privato.

### Applicazione

A rullo, a pennello, a spruzzo con pistola airless (filtro fino, distanza tra le maglie 0,2 mm, pressione spruzzo 150 atm, ugello di diametro 0,021 – 0,26 inch o 0,53 – 0,63 mm)

### Preparazione del supporto

Controllare la stabilità e l'idoneità del fondo (osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 parte 2).  
Lasciare bene asciugare per almeno 4 settimane gli intonaci freschi e calcestruzzo.  
Intonaci freschi devono essere neutralizzati e lavati.  
Eliminare bene resti di grasso o di olio con lo sgrassatore ADLER Entfetter 80394. Riparare fessure e disuguaglianze con uno stucco adatto.  
Eliminare vecchi strati di pittura che si scrostano,  
Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucidi o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterati).  
Lavare i colori a colla e applicare una mano di fondo di ADLER Tiefengrund WV 40905 (diluibile all'acqua).  
Pretrattare fondi assorbenti e pannelli di cartongesso con ADLER Tiefengrund WV 40905, diluito 1:1 con acqua.  
Evitare un'essiccazione lucida di ADLER Tiefengrund diluibile all'acqua 40905.

Trattare la muffa con ADLER SchimmelEX 96349 e risciacquare con acqua calda.

01-10 (sostituisce 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

<b>Fondo</b>	1 x ADLER Medicolor 40381, diluito al massimo con il 5% di acqua
<b>Finitura</b>	1x ADLER Medicolor 40381 non diluito
<b>Diluente</b>	Acqua; diluizione massima 5 %
<b>Tempo di essiccazione</b> (temperatura ambiente 20° C)	3 – 4 ore
<b>Temperatura minima per la lavorazione e del fondo</b>	+ 5°C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
<b>Utensili</b>	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.
<b>Resa</b> (per mano)	Ca. 8 m <sup>2</sup> /l a secondo delle caratteristiche del supporto.
<b>Magazzinaggio</b>	Al fresco, però protetto dal gelo
<b>Confezioni</b>	9 l
<b>Tonalità</b>	W 10 Bianco (anche per colorare tramite il sistema tintometrico ADLER)
<b>Istruzioni tecniche di sicurezza</b>	Consultare la Scheda di sicurezza!  Rispettare le solite misure di protezione anche lavorando con vernici poco inquinanti.