



In unseren Adern fließt Farbe.

FINESTRE & PORTONCINI D'INGRESSO

# Verniciare una porta con Aqua-Nova Pro

**Praticamente inodore, lavorazione facile e un risultato ottimale: la vernice a base d'acqua per il professionista ADLER Aqua Nova Pro entusiasma gli imbianchini.**

Con il nuovo prodotto Aqua-PU Pro, ADLER è riuscita a spazzare via tutti i problemi del classico smalto sintetico: la vernice all'acqua non ingiallisce, non emette cattivi odori e si asciuga rapidamente. Anche la lavorazione - indifferentemente che vi sia l'aggiunta di un catalizzatore o meno - è davvero facile. Lo dimostrano le nostre istruzioni, passo dopo passo:

## **Preparazione del supporto**

Irruvidire la vecchia vernice sul supporto con la levigatrice grana P 220 per garantire un supporto pulito. Rimuovere accuratamente la polvere della levigazione!

## **Trattamento del fondo**

Tramite la levigazione viene in superficie il metallo. Per garantire un'adesione ottimale omogenea, bisogna trattare la superficie con una mano di fondo Aqua-Multiprimer Pro - a pennello o a rullo secondo il proprio piacimento. Il fondo deve asciugarsi minimo entro 6 ore prima della verniciatura.

## **Verniciatura**

Verniciare o con il pennello o con il rullo. La stesura dello smalto è molto buona ma essendo a base d'acqua si asciuga abbastanza rapidamente. Per questo motivo consigliamo di verniciare la superficie abbastanza rapidamente e di non fare correzioni sulle parti già verniciate.

## **Carteggiatura intermedia**

Dopo sei ore, la superficie può essere levigata con grana P 240. Rimuovere di nuovo la polvere della levigatura!

📅 13.10.2014

## Prodotti utilizzati



Aqua-Multiprimer PRO

---



Aqua-Nova PRO M

---



Pinsel Aquamaxx plus

---



Kurzhaarroller

---




Finishpapier Bogen 3M

## Passi



### Passo 1 - Preparazione del supporto

Irruvidire la vecchia vernice sul supporto con la **levigatrice** grana P 220 per garantire un supporto pulito. Rimuovere accuratamente la polvere della levigazione!



### Passo 2 - Trattamento del fondo

Tramite la levigazione viene in superficie il metallo. Per garantire un'adesione ottimale omogenea, bisogna trattare la superficie con una mano di fondo **Aqua-Multiprimer Pro** - a pennello o a rullo secondo il proprio piacimento. Il fondo deve asciugarsi minimo entro 6 ore prima della verniciatura.



### **Passo 3 - Verniciatura**

Verniciare o con il pennello o con il rullo. La stesura dello smalto è molto buona ma essendo a base d'acqua si asciuga abbastanza rapidamente. Per questo motivo consigliamo di verniciare la superficie abbastanza rapidamente e di non fare correzioni sulle parti già verniciate.




### **Passo 4 - Carteggiatura intermedia**

Dopo sei ore, la superficie può essere levigata con grana P 240. Rimuovere di nuovo la polvere della levigatura!



## **Passo 5 - Seconda mano**

Ora applicare la seconda mano. Lo smalto è asciutto dopo sei ore  
- senza fastidiosi odori per una superficie perfetta.



# Titolo

