



L'aspetto e la durata delle facciate in legno dipendono da numerosi fattori: il tipo di legno, la qualità del legno, il pre-trattamento della superficie del legno e il successivo trattamento superficiale.

# **14.11.2017**

#### TIPOLOGIE DI LEGNO PER FACCIATE

Fondamentalmente, tutte le tipologie di legno di conifiera sono adatte per la costruzione di facciate, in Germania e Austria si parla soprattutto di legno di abete, alle volte anche di larice.

# LA TIPOLOGIA DEL PRETRATTAMENTO INFLUISCE SULLA DURATA

La tipologia del pretrattamento gioca un ruolo importante nella durata delle mani di vernice. Un fondo asciutto, assorbente e privo di resina è l'ideale. In questo modo si otterrà una penetrazione ottimale dell'impregnante all'interno del legno (= trasporto delle sostanze attive al suo interno), un ancoraggio perfetto della vernice e un quadro finale omogeneo.

 Segato grezzo: I legni grezzi di segatura hanno generalmente una capacità di assorbimento molto elevata. Di conseguenza la vernice sarà assorbita ottimamente. E' importante eliminare eventuali parti distaccate o sollevate prima di procedere con la verniciatura. (vedere campionatura nella galleria fotografica)  Superfici spazzolate: Con la spazzolatura in direzione delle fibre il legno tenero è rimosso dalla superficie, dando come risultato una superficie strutturata. Il legno assume un aspetto moderno e rustico. (vedere campionatura nella galleria fotografica)

#### LA VERNICIATURA CONSERVA LA NATURALEZZA DELLA FACCIATA DI LEGNO

Le facciate di legno sono solitamente verniciate per proteggerle al meglio contro gli influssi del meteo, l'attacco d'insetti e di funghi dell'azzurramento e della marcescenza. Contemporaneamente si prevengono l'ingrigimento irregolare e le variazioni di colore.

Un ingrigimento uniforme (argentato) ottenuto con l'effetto patina è sempre più richiesto dagli architetti come puro elemento di design. Tale effetto è facilmente ottenibile con i prodotti ADLER Pullex Silverwood, Pullex Platin oppure Lignovit Platin. Questi prodotti garantiscono una protezione duratura e senza manutenzione lasciando perfettamente intatta la naturalezza della superficie di legno.

### ADLER CONSIGLIA LE SEGUENTI COMBINAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI UNA FACCIATA INGRIGITA PERFETTA:

- Abete / segato grezzo: L'abete si lascia lavorare agevolmente e assorbe bene i trattamenti.
   L'asciugatura è veloce e senza difficoltà. Come finitura vi consigliamo di scegliere tra Lignovit Platin, Pullex Silverwood oppure Pullex Platin. (vedere campionatura nella galleria fotografica)
- Abete I spazzolato: La spazzolatura fa risaltare le fibre.
  La combinazione con i pigmenti argentati di Pullex
  Silverwood e Lignovit Platin creano incredibili giochi di
  luce e interessanti effetti di design. (vedere
  campionatura nella galleria fotografica)

#### Referenze

- Pullex Silverwood su abete : un nuovo centro per bambini e famiglie
- Pullex Silverwood su abete in tonalità grigio alluminio:
   Capanni argentati
- Lignovit Platin su abete in colorazione grigio quarzo: Sempre più in alto

• Pullex Silverwood su abete in tonalità argento/incolore:

Il luogo dei sogni - la casa sul lago

## Titolo



















